

FASTA GLIDSKYDD FÖR ANLIGGANDE STEGAR

Vid användning av en anliggande stege för tillträde till tak bör den kombineras med ett fast glidskydd som monteras vid takfoten. Glidskyddet minskar risken för de två vanligaste olyckorna med anliggande stegar, att stegbasen glider ut från väggen och att stegen välter i sidled. För att öka säkerheten ytterligare så rekommenderar vi även att stegen utrustas med stegfot.

Glidskydd, WTAK GS

En enkel konstruktion, monteras under pannorna på taket.



723615 Glidskydd
WTAK GS, Metall.



723616 Glidskydd
WTAK GS B, Svart.

Glidskydd, WTAK GS X

Monteras bakom hänggränsen och passar alla takbeläggningar men bör monteras på en relativt vertikal takfotsbräda.



720334 Glidskydd
WTAK GS X, Metall.



720340 Glidskydd
WTAK GS XB, Svart.

PLACERING AV GLIDSKYDDET

Taklutning under 45°

Den anliggande stegen bör placeras vid sidan om takstegen. Stegen bör sticka upp en meter ovanför uppstigningsplatsen vilket betyder att stegen bör vila i det fasta glidskyddet i den fjärde stegpinnen räknat uppifrån.

Taklutning över 45°

Den anliggande stegen kan placeras direkt under takstegen. I det här fallet bör stegens översta stegpinne vila i det fasta glidskyddet.

