

RESERVDELAR FRISTÅENDE STEGAR

Se till att underhålla dina stegar så förlänger du deras livslängd och minskar risken för olyckor. I tabellen nedan kan du se vilka glidskydd som passar, på nätet hittar du även fler reservdelar.

Stege		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
808003	WTS+ ASP-3	810171	WTB GS 41	4
808004	WTS+ ASP-4	810171	WTB GS 41	4
808005	WTS+ ASP-5	810171	WTB GS 41	4
808006	WTS+ ASP-6	810171	WTB GS 41	4
808008	WTS+ ASP-8	810171	WTB GS 41	4
808010	WTS+ ASP-10 SB	810171	WTB GS 41	4
734403	WTS 44P-3S	722003	WTB GS 48	4
734404	WTS 44P-4S	722003	WTB GS 48	4
734405	WTS 44P-5S	722003	WTB GS 48	4
734406	WTS 44P-6S	722003	WTB GS 48	4
734407	WTS 44P-7S	722003	WTB GS 48	4
735503	WTS 55Pn-3S	722004	WTB GS 49	4
735504	WTS 55Pn-4S	722004	WTB GS 49	4
735505	WTS 55Pn-5S	722004	WTB GS 49	4
735506	WTS 55Pn-6S	722004	WTB GS 49	4
735507	WTS 55Pn-7S	722004	WTB GS 49	4
735508	WTS 55Pn-8S	722004	WTB GS 49	4
735510	WTS 55Pn-10S SB	722004	WTB GS 49	4
735512	WTS 55Pn-12S SB	722004	WTB GS 49	4
735513	WTS 55Pn-3S SF	722004	WTB GS 49	4
735514	WTS 55Pn-4S SF	722004	WTB GS 49	4
735515	WTS 55Pn-5S SF	722004	WTB GS 49	4
735516	WTS 55Pn-6S SF	722004	WTB GS 49	4
735517	WTS 55Pn-7S SF	722004	WTB GS 49	4
735518	WTS 55Pn-8S SF	722004	WTB GS 49	4
737723	WTS 77P-3S	810137	WTB GS 7	4
737724	WTS 77P-4S	810137	WTB GS 7	4
737725	WTS 77P-5S	810137	WTB GS 7	4
737726	WTS 77P-6S	810137	WTB GS 7	4
737728	WTS 77P-8S	810137	WTB GS 7	4
737730	WTS 77P-10S SB	810137	WTB GS 7	4
837723	WTS 77P-3S SF	810137	WTB GS 7	4
837724	WTS 77P-4S SF	810137	WTB GS 7	4
837725	WTS 77P-5S SF	810137	WTB GS 7	4
837726	WTS 77P-6S SF	810137	WTB GS 7	4
837728	WTS 77P-8S SF	810137	WTB GS 7	4
739703	WTS 77S-3S*	810137	WTB GS 7	4
739705	WTS 77S-5S*	810137	WTB GS 7	4
738703	WTS 55P-3S	810137	WTB GS 7	4
738704	WTS 55P-4S	810137	WTB GS 7	4
738705	WTS 55P-5S	810137	WTB GS 7	4
738706	WTS 55P-6S	810137	WTB GS 7	4

Stege		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
738707	WTS 55P-7S	810137	WTB GS 7	4
738708	WTS 55P-8S	810137	WTB GS 7	4
738710	WTS 55P-10S SB	810137	WTB GS 7	4
738712	WTS 55P-12S SB	810137	WTB GS 7	4
732584	WTS 66P-4S	810137	WTB GS 7	4
732585	WTS 66P-5S	810137	WTB GS 7	4
732586	WTS 66P-6S	810137	WTB GS 7	4
732588	WTS 66P-8S	810137	WTB GS 7	4
737590	WTS 66P-10S SB	810137	WTB GS 7	4
802133	WHS 2020-3	810173	WTB GS 43	4
802134	WHS 2020-4	810173	WTB GS 43	4
802135	WHS 2020-5	810173	WTB GS 43	4
802136	WHS 2020-6	810173	WTB GS 43	4
808104	WTS+ ASD-4	810172	WTB GS 42	4
808106	WTS+ ASD-6	810172	WTB GS 42	4
808108	WTS+ ASD-8	810172	WTB GS 42	4
808110	WTS+ ASD-10	810172	WTB GS 42	4
808112	WTS+ ASD-12	810172	WTB GS 42	4
732735	WTS 55D-5	810138	WTB GS 8	4
732736	WTS 55D-6	810138	WTB GS 8	4
732738	WTS 55D-8	810138	WTB GS 8	4
732740	WTS 55D-10	810138	WTB GS 8	4
732742	WTS 55D-12	810138	WTB GS 8	4
721440	WGS D-6	810151	WTB GS 21	4
721441	WGS D-8	810151	WTB GS 21	4
560003	ASP-0,75 m	810171	WTB GS 41	4
560004	ASP-1,0 m	810171	WTB GS 41	4
560005	ASP-1,2 m	810171	WTB GS 41	4
560006	ASP-1,5 m	810171	WTB GS 41	4
560008	ASP-2,0 m	810171	WTB GS 41	4
560010	ASP-2,5 m	810171	WTB GS 41	4
561006	AS-1,5 m	810171	WTB GS 41	4
561008	AS-2,0 m	810171	WTB GS 41	4
561010	AS-2,5 m	810171	WTB GS 41	4
561012	AS-3,0 m	810171	WTB GS 41	4
561016	AS-4,0 m	810171	WTB GS 41	4
561020	AS-5,0 m	810171	WTB GS 41	4
562006	ASD-1,5 m	810172	WTB GS 42	4
562008	ASD-2,0 m	810172	WTB GS 42	4
562010	ASD-2,5 m	810172	WTB GS 42	4
562012	ASD-3,0 m	810172	WTB GS 42	4

* Du behöver 2 förpackningar för att byta glidskyddet på både förlängningsbenen och de vanliga benen.



FLER RESERVDELAR PÅ WEBEN

På vår web hittar du ändskydd, hyllor, plattformar, räckan, hjul mm.